

Schablone für Schlauchboot-Beschriftung

Du benötigst:

Kunststoffraker oder Kreditkarte

Reiniger

Zollstock oder Maßband

Kreppband/ wasserlösl. Stift

Farbe z. B. Planenfarbe oder Gummipaint

Flachpinsel

So gehst du vor:

1. Vorbereiten

Stelle dein Schlauchboot im aufgeblasenen Zustand bereit.

2. Reinigen

Den Untergrund gründlich reinigen, sodass er staub-, fettfrei und trocken ist.

3. Folie ausrichten

Richte die Folie auf dem Untergrund aus. Nimm dir dazu einen Zollstock zur Hilfe und markiere die Position mit Malerkrepp oder einem wasserlöslichen Stift.

4. Trägerpapier lösen

Nimm die Folie nochmal vom Untergrund und lege diese mit dem Transferpapier (= transparente Schicht) nach unten auf eine ebene Fläche. Ziehe das Trägerpapier (= weiße Schicht) vorsichtig und in einem möglichst flachen Winkel ab.

5. Folie aufkleben & anrakeln

Die Folie straff halten und auf die zu beklebende Stelle vollflächig auflegen.

Jetzt mit einer Rakel von der Mitte aus zu den Rändern andrücken.

6. Transferpapier abziehen

Das Transferpapier vorsichtig und in einem möglichst flachen Winkel abziehen.

Achte darauf, dass die Ränder fest anliegen. Hier kannst du auch mit der Rakel nacharbeiten.

7. Lackieren

Lackiere nun dein Boot mit geeigneter Farbe und einem Flachpinsel. Achte auch auf die Herstellerangaben der Farbe.

8. Schablonenfolie entfernen

Nachdem die Farbe getrocknet ist, entfernst du die Schablone vorsichtig und in einem möglichst flachen Winkel.

Fertig!