

## Bootskennzeichen, -namen & Motive

### Du benötigst:

- Kunststofffrakel oder Kreditkarte
- Reiniger
- Sprühflasche mit Wasser-Spülmittel-Gemisch  
2-5 Tropfen Spülmittel pro Liter
- Küchentuch
- Zollstock oder Maßband

### So gehst du vor:

#### 1. Reinigen

Den Untergrund gründlich reinigen, sodass er staub- und fettfrei ist.

#### 2. Folie vorbereiten

Folie auf einer ebenen Fläche ausbreiten und mit Rakel über Vorder- und Rückseite streichen.

#### 3. Einsprühen

Den Untergrund mit der Wasser-Spülmittel-Lösung befeuchten.

#### 4. Trägerpapier lösen

Die Folie mit dem Transferpapier (= transparente Schicht) nach unten auf eine ebene Fläche legen und das Trägerpapier (= weiße Schicht) vorsichtig und in einem möglichst flachen Winkel abziehen.

#### 5. Folie ausrichten & anrakeln

Die Folie auf die zu beklebende Stelle auflegen und ausrichten.

Falten, Luft, Flüssigkeit unter der Folie mit der Rakel ausstreichen. Immer von der Mitte aus zu den Rändern rakeln.

Überschüssiges Wasser mit einem Küchentuch abwischen.

#### 6. Transferpapier abziehen

Das Transferpapier vorsichtig und in einem möglichst flachen Winkel abziehen.

**Achtung:** Das Transferpapier sollte nicht sofort nach dem Verkleben abgezogen werden. Besser etwas abwarten, bis die Buchstaben fest angeklebt sind, sonst könnte sich die Folie wieder ablösen.

Durch die Nassklebung wird die Reaktionszeit des Klebers verringert und die Folie kann ausgerichtet, korrigiert und bei Bedarf mehrfach angehoben werden.

#### 7. Nacharbeiten

Noch vorhandene kleine Luft- oder Wasserbläschen unter der Folie rausrakeln oder mit einer handelsüblichen Nadel anstechen und die Luft- bzw. Wasserbläschen ausdrücken.

Um Kratzer zu vermeiden, sollte die Rakel in ein Tuch eingeschlagen werden oder wenn vorhanden, die Filzkante benutzt werden.

Fertig!